

Utilisation du Legamaster :

Soit on utilise l'ordinateur intégré (Windows 10), soit on branche son propre ordinateur via un câble HDMI (non fourni).

Ordinateur intégré :

Il est déjà connecté au **DisplayPort**.

1. Allumer en premier l'ordinateur sur le côté gauche, à l'arrière :
L'ordinateur prend un petit peu de temps pour se mettre en marche.



2. Pendant que l'ordinateur s'initialise, allumer l'écran sur le côté gauche, à l'arrière. L'écran recherche automatiquement l'appareil en fonction.
3. Si l'on n'obtient pas l'image de l'ordinateur, utiliser la télécommande et presser sur «**DisplayPort**».
4. Pour quitter la session, éteindre l'ordinateur via l'écran.



Ordinateur personnel :

5. Connecter l'ordinateur sur un des ports **HDMI** (1 à 4) se trouvant sur le côté droit de l'écran
6. Allumer l'écran sur le côté gauche, à l'arrière. (cf. pt. 2 ci-dessus)
7. Si l'on n'obtient pas l'image de l'ordinateur, utiliser la télécommande et presser sur le port **HDMI** utilisé (1 à 4).

Télécommande :

Choix des ports **DisplayPort** ou **HDMI** (1 à 4)

Avec la télécommande, se placer très près du récepteur situé au-dessous de la caméra.

